



## Tilbehør

Gjelder modellene: **Chassagne, Chambertin, Fontenay og Citeaux**



**Wok brenner  
5kW**

LAG 010 UR **Kr. 5 400,-**




**Keramisk koketopp  
2 soner, 1 x 2100W og  
1 x 1000W (1)**

LAE 020 VTR **Kr. 7 990,-**




**Gass grill  
med lavastein  
brenner 6kW (3)**

LAE 010 CK **Kr. 14 900,-**



**2 brennere  
på 3kW**

LAG 020 R  
**kr. 5 900,-**



**Induksjonstopp  
2 soner, 1 x 2100W og  
1 x 2100/1000W (1)**

LAE 020 I  
**Kr. 12 590,-**




**Elektrisk steamer/  
dampkoker  
3500W (2)**

LAE 010 CV  
**Kr. 14 500,-**



**2 brennere  
på 4kW**

LAG 024 R  
**kr. 6 600,-**



**Elektrisk grill  
2200W riflet  
overflate med lokk**

LAE 010 GE  
**Kr. 12 000,-**



**Elektrisk frityrkoker  
3300W 6 liter med  
utløp for olje**

LAE 413 FR  
**Kr. 11 900,-**

Eksempel: Fontenay/Citeaux med tilbehør



**Elektrisk grill  
2200W jevn overflate  
med lokk**

LAE 010 TPK  
**Kr. 12 000,-**

- (1) Keramisk koketopp og induksjonstopp kan ikke plasseres ved siden av en saus og varmeplate (Tradition modell)
- (2) Frityrkoker og elektrisk dampkoker kan ikke installeres over et varmeskap eller stekeovn med varmluft eller grill
- (3) Gass grill med lavastein kan ikke plasseres over en elektrisk stekeovn.